

## 智慧黑板简易操作说明

1. 开机-黑板中下方八个按键的第一个按钮为电源键，轻按一下即可开机。开机后黑板桌面就是 Windows 桌面，老师可理解为一个超大尺寸平板电脑。
2. 此电脑为一个 windows10 的电脑，老师可以下载自己所需软件，切记在官网下载。
3. 当黑板出现无信号情况下注意看一下是否当前在 windows 信号源下。
4. 拷贝课件和教案尽量拷贝在 D 盘，不要全部放在桌面，及时清理文件，避免电脑卡机。
5. 书写支持黑板全屏进行粉笔书写，包括中间屏幕。擦拭时可使用湿抹布擦除，湿抹布擦除时需在关机或者黑屏情况下进行，屏幕水完全干了之后再点亮屏幕。
6. 每台黑板内有黑板软硬件培训视频，老师可随时打开观看学习。位置在：此电脑-D 盘-软件视频说明。

### 硬件：



电源键	主页键	设置键	锁屏键	触摸锁定键	录屏键	音量加键	音量减键
打开电源、关闭电源、息屏	返回安卓主页	调出OSD菜单	锁定屏幕	锁定触摸无触摸	一键录制黑板屏幕	增加音量	减小音量

1. 电源键灯常亮红灯为关机状态，亮蓝灯或者红蓝交替闪烁则为开机状态。老师使用完黑板放学时应长按电源键，使电源键变为红色则为关机状态。
2. 安卓系统下老师最常使用为白板。
3. 设置键，可以调取出快捷菜单，可以切换信号源。
4. 锁屏键，屏幕一键黑屏，再次点击即可亮屏。（五指按压也可进行熄屏）
5. 触摸锁定，锁定屏幕，再次点击即可解锁。
6. 录屏键，可实现一键录屏。（此功能在白板中也可以进行实现）
- 7 和 8 根据老师需求进行音量加减



USB3.0	USB3.0	USB3.0	Type-C
USB3.0接口	USB2.0接口	USB3.0接口	Type-c接口

3 个 USB 接口均可以在 windows 系统和安卓系统下进行正常使用  
 老师携带笔记本电脑可与连接线连接电脑接口和此接口 (Type-C)，切换至 HDMI 信号源，或者老师电脑只支持 HDMI 接口，可在黑板底部电脑模块区域寻找  
 (切换信号源方法：点击设置键，点击 HDMI 信号源)



- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1、切换信号到 Android 模式 | 2、切换信号到 HDMI1 输入模式 |
| 3、硬件自检             | 4、信号窗口下移           |
| 5、打开/关闭护眼模式        | 6、切换信号到 Windows 模式 |
| 7、切换信号到 HDMI2 输入模式 | 8、开始、结束录制屏幕        |
| 9、关闭电源             | 10、一键还原 Windows 系统 |

## 软件: Yiouboard(白板软件)



选择:和鼠标一样,选中之后手指或触控笔即可选中任何对象。

笔:可选择笔型,线条颜色和粗细进行板书书写。橡皮:可以调节橡皮大小,多种擦除方式。漫游:可延伸书写区域。

撤销和恢复:可返回前一次的操作。

更多:屏幕录像:可以进行屏幕录制。

视频展台使用方法:打开视频展台电源后视频展台会自发一个热点(热点一般以odin-数字+字母命名)→在桌面右下角找到(无安装可忽略)

点击→找到视频展台热点点击连接→打开白

板软件→更多→视频展台

图形:绘制二维图形和三维图形。学科背景:提供学科背景及纯色背景。

文字插入:手写体变成印刷体。手写图形:一笔画成封闭图形转为印刷体。

公式:手写公式变成印刷体。学科工具:直尺,量角器,三角板,圆规。网络画板:可获取相应的图表。

新建:新建书写页面

## 软件: odinlink (投屏软件)



注：1.手机 APP 下载二维码与连接二维码为同一个二维码（图中 A）

2.点击 B 启用热点后会自发一个热点 C，热点密码为 D。每次启动热点热点名称和热点

密码会随机变化，不会固定。

使用方式：手机下载欧帝投屏 APP（下载方式：安卓端使用手机自带浏览器或者微信扫码下载二维码下载；苹果端在 app store 中搜索欧帝投下载）→点击启动热点（等热点名称和热点密码出来）→使用手机设置中的 wifi 找到热点，输入密码进行连接→打开手

机欧帝投屏 APP 点击下方扫码连接→扫描黑板上二维码→成功连接